



Checkliste – Teakdeck mit Boracol 10Y behandeln

1. Vorbereitung

- ■ Deck gründlich mit Seifenlauge oder speziellem Teakreiniger säubern.
- ■ Fett, Öl- oder Wachsrückstände vollständig entfernen.
- ■ Holz so weit wie möglich trocknen lassen (am besten 1–2 Tage).
- ■ Abdeckungen anbringen, damit nichts ins Wasser tropft.

2. Auftragen

- ■ Schutzhandschuhe und Schutzbrille anziehen.
- ■ Boracol 10Y satt mit Pinsel oder Gartenspritze auftragen.
- ■ Besonders die Fugen und schattige Stellen reichlich behandeln.
- ■ Darauf achten, dass die Oberfläche gleichmäßig feucht glänzt.

3. Einwirkphase

- ■ Lösung mehrere Stunden einziehen lassen.
- ■ Falls schnell trocknend: Mit Folie abdecken, um Verdunstung zu verhindern.
- ■ Bei stark befallenem oder feuchtem Holz am nächsten Tag erneut behandeln.

4. Nachbehandlung

- ■ Deck mindestens 2–3 Tage ruhen lassen (nicht schrubben, nicht abspritzen).
- ■ Überschüsse, die an der Oberfläche verbleiben, nach dem Trocknen abwischen.
- ■ Fugen und Ränder kontrollieren, ob die Behandlung gleichmäßig war.

5. Weitere Pflege

- ■ Nach einigen Tagen kann das Deck normal betreten und genutzt werden.
- ■ Wer das natürliche Vergrauen nicht möchte: Nach Trocknung mit Öl oder traditioneller Teakpflege behandeln.
- ■ In den folgenden Jahren: Deck regelmäßig reinigen und alle paar Jahre eine neue Boracol-Behandlung vornehmen.

Verwendetes Produkt:



Quelle & Kontakt: adler34.de